

Návod k obsluze Mini kamera SQ11 Mini DV

Nabíjení

Před prvním použitím nabijte baterii na plnou kapacitu!

Tato videokamera má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nabíjení můžete provádět jedním z následujících způsobů:

Připojte mini videokameru k portu USB vašeho PC – ve vypnutém stavu.

Připojte mini kameru k nabíječe s USB výstupem 5V.

Po úplném nabití baterie fotoaparátu se modrá LED dioda zůstane svítit a červená LED dioda zhasne.

Pokud je vestavěná baterie prázdná nebo není dostatek místa na paměťové kartě, budou modré a červené LED na videokameře blikat současně po dobu 5 sekund.

Pokud není nainstalována paměťová karta, modré a červené LED diody současně blikají po dobu 5 sekund a poté se kamera automaticky vypne.

Kamera v pohotovostním režimu a neprovádí žádnou akci, po uplynutí jedné minuty automaticky vypne.

Nahrávání videa

Nahrávání videa s rozlišením 1280 x 720 px

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí mini kamery - rozsvítí se modrá LED - mini videokamera je v pohotovostním režimu nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“.

Nahrávání videa s rozlišením 1920 x 1080 px

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete mini kameru - modrá LED dioda bude trvale svítit. Jedním stisknutím tlačítka "MODE KEY" vstoupíte do režimu záznamu videa s rozlišením 1080p - současně se rozsvítí červená a modrá LED dioda, mini kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 1080p. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - modrá LED zhasne a červená LED dioda třikrát blikne a zhasne - video je zaznamenáno s kvalitou 1080p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko "SWITCH KEY".

Nahrávání videa snímačem pohybu

Chcete-li tak učinit, v pohotovostním režimu pro nahrávání videozáznamů 720p nebo 1080p stiskněte a podržte tlačítko „MODE KEY“ na videokameře po dobu 3 sekund - videokamera vstoupí do režimu záznamu snímače pohybu. Pokud je detekován pohyb, nahrávání videa se spustí automaticky, přičemž současně blikají červené a modré LED diody. Při záznamu snímače pohybu se záznam videa automaticky uloží každých 5 minut.

Fotografie

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete fotoaparát - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte dvakrát tlačítko „MODE KEY“ pro vstup do režimu fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - červená LED dioda bliká jednou, fotografie se uloží.

Noční světlo

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko „SWITCH KEY“ na 2 sekundy - červená LED dioda dvakrát bliká - svítí noční osvětlení. Chcete-li vypnout noční osvětlení, podržte na 2 sekundy tlačítko „SWITCH KEY“, červená LED dioda třikrát bliká - noční osvětlení je vypnuto.

Vypnout

Pro vypnutí videokamery podržte stisknuté tlačítko „SWITCH KEY“ po dobu 6 sekund. Pokud je kamera v pohotovostním režimu a nepoužívá se, po 1 minutě se automaticky vypne.

Prohlížení souborů

Připojte videokameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.

Nastavení data a času

Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem „TIMERSET.txt“ v kořenovém adresáři paměťové karty zařízení v následujícím formátu:

„YYYYMMDDHHMMSS Y“ (nebo „N“, pokud nechcete, aby byla data a časová razítka zobrazena ve videozáznamu)

Například „20180621150001 Y“ znamená 21.6.2018 15:00:01

Po uložení souboru, zvolte bezpečně odebrat (vysunout), odpojte kameru od počítače a zapněte ji.

Provozní teplota: -10 °C + 60 °C

Vlhkost prostředí: 15-85 %

Rozměry: 23x23x23 mm, 15 gramů

SWITCH KEY – ZAPÍNACÍ, VYPÍNACÍ TLAČÍTKO

MODE KEY – NASTAVENÍ MÓDU KAMERY

INDICATOR LIGHT DISPLAY PORT – LED DIODA

LANYARD HOLE – ÚCHYT PRO POUTKO

SD CARD PORT – SLOT PRO PAMĚTOVOU KARTU MICRO SD

MINI USB PORT – PORT PRO NABÍJENÍ A PŘENOS DAT

RESET HOLE – TLAČÍTKO PRO RESET

NIGHT VISION LAMP – DIODY PRO NOČNÍ PŘÍSVIT



Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz